

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ CAME

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Автоматика для  
откатных ворот

## Целый мир во вселенной автоматике

Группа компаний Came, работающая в сфере производства автоматических систем, на сегодняшний день включает в себя 13 филиалов и сотрудничает более чем с 350 эксклюзивными дистрибьютерами по всему миру. Вот уже в течение многих лет мы являемся международной компанией и одним из ведущих производителей систем и устройств управления доступом. Высокое качество наших изделий, отличный уровень обслуживания, профессионализм сотрудников и их преданность бизнесу позволили нам стать игроком мирового масштаба. Единая система управления качеством и контроля состояния окружающей среды направлена на достижение ключевых целей компании – выполнение обязательств перед клиентами, защита окружающей среды, а также проявление уважения к сотрудникам компании и к стране, в которой работает наша компания.



### Внимание!

Невыполнение обязательств по техническому обслуживанию, предписанных настоящим руководством и монтажной организацией, ведет к аннулированию гарантии на изделие.

Плановое периодическое обслуживание, график которого составляет монтажная организация, должно производиться каждые \_\_\_ месяцев. Конечным пользователем должна производиться проверка системы каждые 3 месяца (смотри стр. 8 - 9).

## Описание

Настоящее Руководство подготовлено для того, чтобы предоставить конечному пользователю всю необходимую информацию об установленной на объекте автоматике. Оно включает в себя инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые обеспечивают правильную и эффективную работу системы в течение всего срока эксплуатации.

**При обращении в Сервисный центр настоящее Руководство, полностью заполненное (с печатью и координатами монтажной организации), является гарантийным талоном.**

Настоящее Руководство является неотъемлемой частью изделия. Его необходимо бережно хранить и заполнять каждый раз при проведении планового или внепланового обслуживания.

## Общая информация



### Пользователь

Организация:		
Ответственный:		
Адрес:		
Контактный телефон:		
Дополнительно:		

### Монтажная организация

Наименование:		
Адрес:		
Контактный телефон:		
Дата сдачи объекта:		
ФИО монтажников:		

### Обслуживающая организация

Организация:		
Ответственный:		
Адрес:		
Контактный телефон:		
Дополнительно:		

## Автоматика

24В   
  230В   
  380В   
  **двигатель**



ВХ.....  
 №.....



ВХ.....  
 №.....



ВК.....  
 №.....



ВУ 3500Т  
 №.....



Заполняется установщиком. ВСЕГДА точно указывайте артикул изделия, например: ВХ243, № А1234.

## Установленные аксессуары


 ZBX-6

 ZBX-7

 ZT6

 LB90  
 LBD2

 B4336

 B4353

 CCT

 CGZ  
 CGZ6

 CGZS  
 CGZF

 RSE

 AF

 DIR  
 DOC

 DIW01  
 DIW03  
 DIW04

 DF

 DFI

 SET

 DIGITAL

 S0001  
 S0002

 S0004N

 SMA

 TSP01

 DTA01  
 DTA02  
 DTATX

 TAG  
 PCT  
 TST

 TWIN  
  
 TOUCH

 TOP 433.92 MHz

 ATOMO  
 433.92 MHz

 TOP  
 30.900 MHz

 TFM  
 30.900 MHz

 TAM  
 433.92 MHz

 KIARO  
 KIARO 24N

 TOP-A

Другое .....

## Установленные функции

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Открывание в режиме закрывания.             | <input type="checkbox"/> Предварительное включение сигнальной лампы.    |
| <input type="checkbox"/> Частичный «Стоп».                           | <input type="checkbox"/> Режим управления «Открыть-Стоп-Заккрыть-Стоп». |
| <input type="checkbox"/> Тестирование фотоэлементов безопасности.    | <input type="checkbox"/> Режим управления «Открыть-Заккрыть».           |
| <input type="checkbox"/> Автоматическое закрывание через ___ секунд. | <input type="checkbox"/> Режим управления «Только открыть».             |
| <input type="checkbox"/> Функция "Обнаружение препятствия".          | <input type="checkbox"/> Полный «Стоп».                                 |
| <input type="checkbox"/> Разблокировка.                              | <input type="checkbox"/> Функция «Немедленно закрыть».                  |
| <input type="checkbox"/> Лампа цикла.                                | <input type="checkbox"/> .....  |
| <input type="checkbox"/> Функция "Присутствие оператора".            | <input type="checkbox"/> .....  |



## Важные инструкции по безопасности

Данное изделие должно использоваться только по назначению. Любое другое использование запрещается, считается ненадлежащим и представляющим опасность. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные ненадлежащим, неправильным или небрежным использованием.

Не работайте в непосредственной близости от поворотного механизма или других движущихся механических частей и деталей. Находитесь вне зоны движения полотна ворот. Не препятствуйте движению привода, так как это может привести к возникновению опасных ситуаций, повреждений и травм.

Всегда обращайтесь особое внимание на опасные зоны, обозначенные на рисунке соответствующими пиктограммами.



**ОПАСНО!**  
Высокое напряжение!



**ОПАСНО!**  
Берегите руки!



**ОПАСНО!**  
Берегите ноги!



**Во время движения  
проход ЗАПРЕЩЕН!**



**ВНИМАНИЕ!** Ворота могут начать движение в любое время без предупреждающего сигнала!

Если проезд предназначен только для транспортных средств, то для пешеходов должен быть организован отдельный вход. Если для проезда подается команда, то оператор (пользователь) всегда должен убедиться в том, что во время движения полотна ворот (открывания/закрывания) вблизи движущихся частей и деталей не находятся люди. Убедитесь в том, что движению ворот не препятствуют какие-либо неподвижные объекты, и следите за тем, чтобы территория вокруг ворот была свободной от помех.

Не разрешайте детям играть или находиться вблизи привода и ворот. Во избежание случайного включения автоматики храните пульты дистанционного управления в недоступных для детей местах.

## Надёжность функционирования


Настройка и регулировка автоматической системы должна проводиться установщиком. Запрещается самовольно осуществлять настройку, регулировку, ремонт или производить изменения в системе.

Регулярно проверяйте оборудование с целью выявления любых неисправностей и признаков износа кабелей, движущихся и неподвижных частей и деталей всей системы. При обнаружении любых неисправностей немедленно прекратите использование автоматической системы и вызовите специалиста для проведения ремонта.



## С использованием пульта дистанционного управления


Для подачи команды управления (например, "Открыть") необходимо нажать соответствующую кнопку, находясь в радиусе действия передатчика. Программирование радиуправления производится установщиком.



Для подачи команды "Закрыть" повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

Кнопка 1 – функция..... Кнопка 2 – функция . .....  
 Кнопка 3 – функция..... Кнопка 4 – функция . .....

## С использованием ключа-выключателя




Для подачи команды управления (например, "Открыть") необходимо вставить ключ и повернуть его влево или вправо в соответствии с настройкой.

Для подачи команды "Закрыть" повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена). Для того, чтобы вынуть ключ, поверните его в среднее положение.


## С использованием магнитного ключа

Для подачи команды управления (например, "Открыть") необходимо вставить магнитный ключ.



Для подачи команды "Закрыть" повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

## С использованием кнопочной панели




Для подачи команды управления (например, "Открыть") необходимо ввести код и подтвердить его, нажав кнопку «E».

Для подачи команды "Закрыть" повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

Запишите установленный код:         + E


## С использованием считывателя (TSP01)

Для подачи команды управления (например, "Открыть") необходимо поднести к считывателю проксимити карту или пульт дистанционного управления, оснащенный устройством TAG.



Для подачи команды "Закрыть" повторите операцию или дождитесь автоматического закрывания (если данная функция включена).

## С использованием кнопочной панели



Управление автоматическими системами компании CAME может осуществляться благодаря использованию различных типов кнопочных панелей.

Для выполнения команд управления (открыть/закрыть) нажмите соответствующие кнопки. Установщик должен объяснить, как правильно пользоваться кнопками.




Процедура разблокировки автоматической системы должна применяться только в чрезвычайных ситуациях (например, при отключении электропитания).



Перед проведением любых работ отключите электропитание. Следуйте следующим инструкциям.

## **ВХ**



Откройте дверцу механизма разблокировки, повернув трехгранный ключ по часовой стрелке на четверть оборота (во время поворота ключа слегка надавливайте на него). Поворачивайте желтую ручку против часовой стрелки до тех пор, пока створка ворот не будет разблокирована.



Для возврата привода в нормальное (рабочее) состояние туго закрутите желтую ручку и закройте дверцу механизма разблокировки на ключ, повернув его против часовой стрелки на четверть оборота (во время поворота ключа слегка надавливайте на него).

## **ВХ243**

Используя ключ, входящий в комплект поставки, откройте дверцу разблокировки и вытяните наружу желтый рычаг. После этого створка ворот будет разблокирована.




Для возврата в нормальное (рабочее) состояние установите желтый рычаг в исходное положение и закройте дверцу на ключ.




## **ВК**

Откройте дверцу разблокировки, повернув трехгранный ключ по часовой стрелке на четверть оборота (во время поворота ключа слегка надавливайте на него). Вставьте ручку разблокировки в отверстие, указанное на рисунке, и поворачивайте её против часовой стрелки до небольшого щелчка. Это означает, что ворота разблокированы.

Для возврата в нормальное (рабочее) состояние поворачивайте ручку разблокировки по часовой стрелке, слегка покачивая створку ворот. После небольшого щелчка механизм редуктора будет заблокирован. Закройте дверцу механизма разблокировки на ключ (во время поворота ключа слегка надавливайте на него).




## **ВУ3500Т**



Вставьте ключ в замок на дверце привода, поверните его по часовой стрелке и снимите дверцу. Вставьте Т-образный ключ в отверстие и поверните его на полный оборот против часовой стрелки.

Для возврата привода в нормальное (рабочее) состояние поверните ключ по часовой стрелке на полный оборот и закройте дверцу.





## Обслуживание, осуществляемое пользователем

**!** Перед проведением любых работ отключите электропитание во избежание случайной работы автоматической системы.


Пользователь отвечает за периодическое проведение проверок работоспособности автоматической системы, устройств управления и безопасности и постоянную очистку линз фотоэлементов. Мы также рекомендуем периодически проверять смазку и надежность крепления привода.

Для проверки эффективности работы устройств безопасности в процессе закрывания ворот установите перед фотоэлементами помеху: если движение ворот изменится на противоположное или они остановятся, то это значит, что фотоэлементы работают нормально. Это единственная процедура технического обслуживания, которая должна проводиться при подключенном электропитании.

Для очистки фотоэлементов используйте смоченную в воде ткань. Не применяйте растворители или другие химикаты, так как это может повредить устройства.

В случае появления вибрации или повышенного шума необходимо смазать узлы автоматической системы, указанные на рисунке ниже.

Следите за тем, чтобы растительность не попадала в зону действия фотоэлементов и чтобы ничего не препятствовало движению полотна ворот.



## Возможные неисправности

Неисправность	Вероятная причина	Решение
Ворота не открываются и не закрываются	Нет электропитания	Подать электропитание
	Привод разблокирован	Заблокировать
	Разряжены батарейки брелка - передатчика	Заменить батарейки
	Неисправен брелок - передатчик	Звонить установщику
	Неисправна кнопка "СТОП"	Звонить установщику
	Неисправны устройства управления	Звонить установщику
Ворота открываются, но не закрываются	Фотоэлементы определяют наличие препятствия	Удалить препятствие / Проверить работоспособность фотоэлементов
Не горит сигнальная лампа	Лампа перегорела	Замените лампу

**!** При возникновении неисправностей, не приведенных в таблице, необходимо обратиться к специалистам монтажной или обслуживающей организации.





<b>Состав системы:</b>				
<b>Место расположения:</b>				
<b>№</b>	<b>Организация :</b>	<b>Телефон :</b>	<b>Технический специалист :</b>	
Дата		Описание:	Замены:	
Подпись тех. специалиста				
Подпись пользователя				
<b>№</b>	<b>Организация :</b>	<b>Телефон :</b>	<b>Технический специалист :</b>	
Дата		Описание:	Замены:	
Подпись тех. специалиста				
Подпись пользователя				
<b>№</b>	<b>Организация :</b>	<b>Телефон :</b>	<b>Технический специалист :</b>	
Дата		Описание:	Замены:	
Подпись тех. специалиста				
Подпись пользователя				
<b>№</b>	<b>Организация :</b>	<b>Телефон :</b>	<b>Технический специалист :</b>	
Дата		Описание:	Замены:	
Подпись тех. специалиста				
Подпись пользователя				
<b>№</b>	<b>Организация :</b>	<b>Телефон :</b>	<b>Технический специалист :</b>	
Дата		Описание:	Замены:	
Подпись тех. специалиста				
Подпись пользователя				
<b>№</b>	<b>Организация :</b>	<b>Телефон :</b>	<b>Технический специалист :</b>	
Дата		Описание:	Замены:	
Подпись тех. специалиста				
Подпись пользователя				

Производитель не несет никакой ответственности за работоспособность, безопасность и надежность системы в тех случаях, когда установка и обслуживание автоматической системы CAME проводились сторонними компаниями (третьими лицами).



Официальное представительство в Украине  
компании CAME Cancelli Automatici S.p.A.  
ООО «CAME Украина»  
03141, Киев  
ул. Николая Амосова 2, офис 4  
Тел.: (044) 270-48-18  
Факс: (044) 270-48-20  
Сервисная служба: [service@came.com.ua](mailto:service@came.com.ua)

## Гарантия

В интересах наших потребителей гарантия на изделия действует 36 месяцев (три года) начиная с даты сдачи объекта в эксплуатацию (стр. 3). Это означает проведение бесплатной диагностики, ремонта или замены деталей с заводским браком, которые, по нашему мнению, не соответствуют основным требованиям.

Продавцы оборудования CAME несут непосредственную ответственность перед своими потребителями, а монтажные (обслуживающие) организации несут ответственность перед конечными потребителями как за установленное оборудование, так и за качество монтажа.

При необходимости воспользоваться своим правом на проведение гарантийной диагностики и/или ремонта оборудования конечный потребитель может обратиться к монтажной (обслуживающей) организации или непосредственно в ближайший Сервисный центр.

Гарантийным является случай потери работоспособности любого из компонентов оборудования за исключением: \*

- механических повреждений, полученных в результате действия огня, удара или аварии, работы оборудования с превышением пределов использования;
- электрических повреждений узлов и деталей, полученных в результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного выбора питающего напряжения;
- электрических повреждений узлов и деталей оборудования, связанных с попаданием на них воды и других жидкостей;
- повреждений, связанных с жизнедеятельностью насекомых и мелких животных;
- дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, а также обслуживания, ремонта или модификации третьими лицами;
- неисправности, возникшей в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов оборудования (расходных материалов, батареек, аккумуляторов, ламп, предохранителей и тому подобных компонентов);
- дефектов, возникших как следствие использования принадлежностей, расходных материалов или прочих деталей, не одобренных фирмой-производителем и/или фирмой-поставщиком.

\* - выдержка из условий гарантийного обслуживания.

Официальное

представительство в Украине

компании CAME Cancelli

Automatici S.p.A. ООО «CAME

Украина»

03141, Киев

ул. Николая Амосова 2, офис 4

Тел.: (044) 270-48-18

Факс: (044) 270-48-20

Сервисная служба:

[service@came.com.ua](mailto:service@came.com.ua)



PRODUCTS



Более подробную информацию о Сервисных центрах и Центрах обслуживания автоматики CAME можно получить на сайте [www.came.com.ua](http://www.came.com.ua)