



- 4) Установите систему натяжения цепи с противоположной стороны на одном уровне с ведущей звёздочкой.
- 5) Установите полудюймовую цепь ССТ. Её длина должна быть равна двум расстояниям А. Соедините её концы замком CGIU.
- 6) Отрегулируйте натяжение цепи винтом системы натяжения (1), а затем затяните гайки (2).
- 7) Прикрепите цепь к петле первой створки используя кронштейн и винты UNI 5931 M8x30.

